


Manuel d'utilisation




SCAN for more
詳しくはこちら
Nach mehr SUCHEN
ESCANEAR para más
SCANNEZ pour plus
Cerca altro


Standard Accessories



Moniteur de fréquence
cardiaque avec brassard x 1



Câble de
chargement x 1



Manuel d' utilisation x 1

Présentation du produit

Le brassard de surveillance de la fréquence cardiaque HW807 transmet les données de fréquence cardiaque en temps réel par Bluetooth ou ANT+ au dispositif de réception des valeurs de la fréquence cardiaque et/ou à l'application de sport et de santé, vous aidant à gérer l'intensité de votre exercice de manière scientifique. Ce manuel d'utilisation vous aidera à utiliser le produit correctement, veuillez le conserver pour référence.

Note: Ce produit est destiné à des fins sportives uniquement et ne doit pas remplacer un dispositif médical.

Fonction et utilisation

Mise en marche :


Appuyez sur le bouton de mise en marche, la lumière LED va flasher en bleu rapidement jusqu'à ce que la fréquence cardiaque aura été trouvée.

Arrêt :

Maintenez enfoncé le bouton de mise en marche, la lumière LED va flasher rouge et vibrer, puis entrer dans l'état d'arrêt.

LED

Bouton de mise
en marche



Indicateur de la fréquence cardiaque :

*Fréquence cardiaque maximale (MHR)
= 180 (par défaut)


Zone	Couleur	Intervalle (par défaut)
Zone 1	Bleu	En-dessous de 60 % MHR
Zone 2	Vert	61% ~ 70% MHR
Zone 3	Jaune	71% ~ 80% MHR
Zone 4	Violet	81% ~ 90% MHR
Zone 5	Rouge	Au-dessus de 91 % MHR

Alarme de fréquence cardiaque :

Si la fréquence cardiaque dépasse la valeur maximale, le capteur vibrera 3 fois en continu.


Alimentation :

- a** Alerte de faible puissance : la lumière LED clignote alternativement en rouge et en vert et vibre une fois.
- b** Chargement : La lumière LED clignote en vert et reste allumée en vert lorsque le chargement est complet.



Port :

Portez le brassard sur la partie supérieure de l'avant-bras. Le moniteur doit se trouver à l'intérieur ou sur le dessus de l'avant-bras. Le brassard doit être suffisamment serré (pour ne pas bouger sur le bras), mais PAS trop serré pour ne pas gêner la circulation dans le bras.



Configuration initiale avec les applications de fitness Bluetooth Smart

- 1** Réglez la fonction Bluetooth de l'appareil sur ON.
- 2** Trouvez le menu Paramètres du moniteur dans l'application Bluetooth Smart Fitness.
- 3** Connectez-vous au brassard en l'allumant.

Configuration initiale avec les appareils intelligents Bluetooth (Smart devices)

(Montres de sport, équipement de fitness et système d'entraînement d'équipe GYM).

- 1** Dans les paramètres de l'appareil sélectionnez « Ajouter un capteur de fréquence cardiaque ».
- 2** Connectez-vous au brassard en l'allumant.

Spécifications

Poids	18 g
Autonomie de la batterie	20 heures pour chaque chargement
Wireless	Bluetooth 5.0 et ANT+
Type de batterie	Batterie de 90 mAh au lithium
Température d'utilisation	0 °C ~ 40 °C
Taille	46.5 x 36 x 14 mm
Étanchéité	IP67

Instructions d'utilisation de l'application Heartool



- 1** Veuillez rechercher « heartool » dans Google Play ou App Store et installez l'application.
- 2** Liez votre appareil

Ouvrez l'application Heartool et enregistrez-vous ;

Allumez le dispositif HW807 ;

Allez dans « Setting-Device » et cliquez sur « HW807 » dans la liste Bluetooth pour vous connecter.
- 3** Réglage de l'alerte de fréquence cardiaque maximale
Veuillez aller à « Setting-Heart rate zone & alarm » pour effectuer le réglage.

Téléphones intelligents applicables



IOS 9.0 ou supérieur, modèle iPhone 5s ou supérieur



Android 4.3 ou supérieur avec Bluetooth 5.0

Applications Compatibles

CoospoRide, Heartool, Endomondo, Wahoo, Runtastic, UA Run, Zwift, ou d' autres Applications avec fonction d'affichage de la fréquence cardiaque.

Avis de non-responsabilité

- Les informations contenues dans ce manuel sont données à titre indicatif. Le produit décrit ci-dessus peut faire l'objet de modifications en raison des plans de recherche et de développement continus du fabricant, sans qu'une annonce préalable soit faite.
- Nous n'assumons aucune responsabilité légale pour tout dommage direct ou indirect, accidentel ou spécial, pertes et dépenses découlant de ou en relation avec ce manuel ou le produit contenu.