

Manual del usuario



SCAN for more

詳しくはこちら

Nach mehr SUCHEN

SCANNEZ pour plus

ESCANEAR para más

Cerca altro

Görüntülemek için tarayın



A I I A b o u t P a s s i o n

Función de los botones

↶ Botón izquierdo

Pulsación corta: marcar nueva vuelta

Mantener durante 2 segundos: apagar

(Encender: pulsar el botón brevemente)

(Pulsación corta en modo de configuración: salir/volver y guardar la configuración)

▶ Botón central

Pulsación corta: pausa/continuar

(pulsación corta para empezar a grabar tras encenderlo).

Mantener durante 2 segundos: guardar el registro del ejercicio y salir

(Pulsación corta en el modo de configuración: introducir la configuración actual/cambiar el número de dígitos)

> Botón derecho

Pulsación corta: cambio de página

Mantener durante 2 segundos: modo de configuración

(Pulsación corta en el modo de configuración: cambiar opciones de configuración/cambiar el numérico)



Iconos de estado

88:88	Tiempo
	Sin señal de satélite
	Nivel de señal de satélite
	Estado de conexión de accesorios
	Grabando
	Pausa manual
	Conectado con la app por BLE
	Temperatura
	Nivel de batería
AVG	Media
MAX	Máximo
MPH	Millas por hora
KMH	Kilómetros por hora
	Aumenta/Disminuye velocidad
HRM	Frecuencia cardiaca
CAD	Cadencia
GRA	Pendiente


TIME	Tiempo de actividad
ALT	Altitud
ODO	Cuentakilómetros (distancia total)
DST	Distancia
AST	Distancia de ascenso
CAL	Calorías
LAP	VUELTA
PWR	Potencia
UTC	Zona horaria



Accesorios estándar



Dispositivo principal x 1



Cable de carga x 1




Manual de usuario x 1



Soporte estándar
para bicicleta x 1




Protector de goma para soporte
estándar para bicicleta x 1




Anillo de goma grande x 2
Anillo de goma pequeño x 2

Cómo se instala


Instalación del soporte estándar




1. Instala el protector de goma en el soporte




2. Sujete el soporte en el manillar con los anillos de goma




3. Fije el soporte



4. Instale el dispositivo principal sobre el soporte



5. Gire el dispositivo principal en 90 grados




6. Instalación completa

Cómo cargar el dispositivo

- 1 Cargue el dispositivo antes de su primer uso.
- 2 Utilice un adaptador de corriente de 5V DC para la carga.
- 3 Durante la carga, el icono de la batería parpadeará hasta que se complete la carga.



Adaptador de corriente USB 5V DC / ordenador



El producto lleva una batería incorporada. No tire el producto al fuego. Escoja un adaptador que cumpla con el voltaje nominal del dispositivo para cargarlo y así evitar que se estropee.

Adquirir señales de satélite, ajuste de hora y luz de fondo automática

Luz de fondo automática

Este dispositivo calculará de forma automática la hora del amanecer y de la puesta del sol. Desde media hora antes de la puesta del sol hasta media hora después del amanecer, la luz de fondo se iluminará automáticamente. El resto del tiempo, la luz de fondo se apagará si no se detecta ninguna actividad en 15 segundos.

Adquirir señales de satélite


Asegúrese de que el dispositivo esté al aire libre y bajo una vista clara del cielo. Por lo general, puede tardar entre 15 y 90 segundos en localizar las señales de satélite. Esté quieto al adquirirlas. Este dispositivo puede utilizar un sensor de velocidad o GPS para realizar el seguimiento de la velocidad. Cuando el sensor de velocidad no está conectado, el dispositivo usará el GPS para el seguimiento de la velocidad y usará el sensor de velocidad cuando el sensor esté conectado.

Configuración de la hora


La hora y la fecha se calibrarán de manera automática tras localizar las señales de satélite cuando el dispositivo esté encendido (configure la zona horaria correctamente consultando el capítulo de configuración de la zona horaria) o conecte el dispositivo a la aplicación (CoospoRide) para sincronizar la hora.

Conectar con sensores Ant+

1. Asegúrese que los sensores estén activos o despiertos (por ejemplo, el monitor de frecuencia cardíaca se debe llevar puesto correctamente. La cadencia o sensor de velocidad y el medidor de potencia se deben activar girando las bielas o rueda).




Llévelo puesto correctamente y active el cinturón de frecuencia cardíaca.



La cadencia o sensor de velocidad y el medidor de potencia se deben activar girando las bielas o rueda.

- 2.1 Mantenga pulsado el > para acceder al modo de configuración;
- 2.2 Hay 5 páginas de configuración disponibles (P1 ~ P5), pulse el > para cambiar a P1;
- 2.3 Pulse ▶|| para seleccionar y entrar;
- 2.4 El dispositivo buscará automáticamente los sensores ANT+ y se conectará automáticamente tras buscarlos;
- 2.5 Pulse ↶ para guardar los accesorios que haya encontrado y volver atrás. Si no encuentra ningún accesorio ANT+, el dispositivo volverá a las últimas páginas automáticamente. (Cuando se conecte un dispositivo de potencia el dispositivo mostrará los datos de potencia primero. Si no hay potenciómetros conectados, mostrará los datos de GRA).



Configurar el tamaño de la rueda

- 1.1 Pulsar el > para acceder al modo de configuración;
- 1.2 Hay disponibles 5 páginas de configuración (P1 ~ P5). Pulsar > para cambiar a P2;
- 1.3 Pulsar ▶▶ para seleccionar y entrar;
- 1.4 Pulsar ▶▶ para seleccionar el número de configuración. Pulsar > para configurar los números;
- 1.5 Pulsar ↺ para guardar y salir (sale automáticamente en 6 segundos si no se detecta ninguna actividad).



Tamaño y circunferencia de rueda habituales (tamaño de rueda en mm)

<u>12 × 1.75 935mm</u>	<u>24 × 2.00 1925mm</u>	<u>26 × 1.40 2005mm</u>	<u>700 × 18C 2070mm</u>
<u>14 × 1.5 1020mm</u>	<u>24 × 2.125 1965mm</u>	<u>26 × 1.50 2010mm</u>	<u>700 × 19C 2080mm</u>
<u>14 × 1.75 1055mm</u>	<u>26 × 1.75 2023mm</u>	<u>27 × 1 2145mm</u>	<u>700 × 20C 2086mm</u>
<u>16 × 1.5 1185mm</u>	<u>26 × 1.95 2050mm</u>	<u>27 × 1-1/8 2155mm</u>	<u>700 × 23C 2096mm</u>
<u>16 × 1.75 1195mm</u>	<u>26 × 2.00 2055mm</u>	<u>27 × 1-1/4 2161mm</u>	<u>700 × 25C 2105mm</u>
<u>18 × 1.5 1340mm</u>	<u>26 × 2.10 2068mm</u>	<u>27 × 1-3/8 2169mm</u>	<u>700 × 28C 2136mm</u>
<u>18 × 1.75 1350mm</u>	<u>26 × 2.125 2070mm</u>	<u>27.5×1.75 2114mm</u>	<u>700 × 30C 2170mm</u>
<u>20 × 1.75 1515mm</u>	<u>26 × 2.35 2083mm</u>	<u>27.5×2.125 2174mm</u>	<u>700 × 32C 2155mm</u>
<u>20 × 1-3/8 1615mm</u>	<u>26 × 3.00 2170mm</u>	<u>27.5×1.5 2074mm</u>	<u>700C Tubular 2130mm</u>
<u>22 × 1-3/8 1770mm</u>	<u>26 × 7/8 1920mm</u>	<u>27.5×1.95 2146mm</u>	<u>700 × 35C 2168mm</u>
<u>22 × 1-1/2 1785mm</u>	<u>26 × 1(59) 1913mm</u>	<u>29×2.1 2288mm</u>	<u>700 × 38C 2180mm</u>
<u>24 × 1 1753mm</u>	<u>26 × 1(65) 1952mm</u>	<u>29×2.2 2298mm</u>	<u>700 × 40C 2200mm</u>
<u>24×3/4 Tubular 1785mm</u>	<u>26 × 1.25 1953mm</u>	<u>29×2.3 2326mm</u>	<u>700 × 42C 2224mm</u>
<u>24 × 1-1/8 1795mm</u>	<u>26 × 1-1/8 1970mm</u>	<u>650 × 35A 2090mm</u>	<u>700 × 44C 2235mm</u>
<u>24 × 1-1/4 1905mm</u>	<u>26 × 1-3/8 2068mm</u>	<u>650 × 38A 2125mm</u>	<u>700 × 45C 2242mm</u>
<u>24 × 1.75 1890mm</u>	<u>26 × 1-1/2 2100mm</u>	<u>650 × 38B 2105mm</u>	<u>700 × 47C 2268mm</u>

Configurar la zona horaria

- 1.1 Mantener > para acceder al modo de configuración;
- 1.2 Hay disponibles 5 páginas de configuración (P1 ~ P5). Pulsar > para cambiar a P3;
- 1.3 Pulsar ▶▶ para seleccionar y entrar (zona horaria predeterminada: UTC/GMT + 08:00);
- 1.4 Pulsar ▶▶ para seleccionar el número de configuración. Pulsar > para configurar el número;
- 1.5 Pulsar ↺ para guardar y salir (sale automáticamente en 6 segundos si no se detecta ninguna actividad).



Configuración unidades métrica e imperial

- 1.1 Hold the > to get into setting mode;
- 1.2 There are 5 settings pages available (P1 ~ P5), press the > to switch to P4;
- 1.3 Presione ►► para ingresar (predeterminado: KMH).
- 1.4 presione > para cambiar.
- 1.5 Presione ◂ para guardar y salir (salir automáticamente en 6 segundos si no se detecta ninguna operación).



Calibración de potencia

1.1 Mantener > para acceder al modo de configuración;

2.1 Hay disponibles 5 páginas de configuración (P1 ~ P5). Pulsar > para cambiar a P5, se calibrará automáticamente;


2.2 Pulsar brevemente ▶▶ para recalibrar. El valor parpadea durante la calibración y deja de parpadear cuando se ha completado;

2.3 Tras una correcta calibración, pulsar ↺ para guardar y salir (sale automáticamente en 20 segundos si no se detecta ninguna actividad).



Posicionamiento GPS

1. Búsqueda GPS automática después del encendido. Empiece la marcha tras recibir las señales de satélite normales o fuertes.
2. Posicionamiento GPS. Si empieza la marcha cuando el GPS no se haya posicionado correctamente (con el sensor de velocidad no esté conectado) los datos de velocidad (tiempo real, media, máximo) se mostrará como " -.-" y el resto de los datos se mostrarán. Consejos: esté quieto entre 3 y 5 minutos para conseguir más conexiones de satélites para una mejor señal del GPS.



Sin señal de satélite

No se muestran datos de velocidad

Nota: asegúrese de estar al aire libre cuando realice el posicionamiento. El mal tiempo o un bosque frondoso podría afectar al GPS

Recorrido en bicicleta

Encienda el dispositivo y pulse ►► para iniciar un ejercicio y grabar (mientras haga ciclismo, cuando la velocidad sea 0, el dispositivo se detendrá automáticamente. Si no se obtienen datos de velocidad, cadencia, y frecuencia cardíaca en 15 minutos, el dispositivo entrará en modo de reposo. Pulse ↺ para reanudar).



* Conexión bluetooth

- 1 Descargar CoospoRide en Google Play o App Store;



* Compatible con




Versión iOS 9.0 o superior. iPhone 4S o superior




Cualquier dispositivo habilitado Android 4.3 y superior con bluetooth 4.0

- 2 Encender el dispositivo GPS;
- 3 Abrir la aplicación CoospoRide, introducir el paso de vinculación del ciclo computador, seleccionar el dispositivo BC107 en la lista de dispositivos para vincularlo (el teléfono debe estar conectado al Bluetooth y permitir los de Bluetooth);



- 4 En la página de actividad de la aplicación, hacer clic en el dispositivo conectado para acceder a la página de actividad de sincronización de registros (a través de la autorización a Strava en la configuración de la aplicación, los datos del ciclo computador se pueden sincronizar en la plataforma Strava al mismo tiempo);
- 5 Seleccionar el registro que desea sincronizar y hacer clic en Sincronizar . El registro se borrará del ciclo computador automáticamente tras la sincronización.



Parámetros básicos

Conectividad inalámbrica:	ANT+ Bluetooth	Idioma:	Inglés
Pantalla:	FSTN 2,4 pulgadas	Formato de almacenamiento:	.fit
Luz de fondo:	Sí	Duración de la batería:	28 horas para un solo uso con carga completa
Modo localización:	GPS & BDS	Dimensiones:	81x54x20.6 mm
Contador de vueltas:	Sí	Accesorios compatibles:	ANT+ periféricos (monitor de frecuencia cardíaca, sensor de velocidad, sensor de cadencia, sensor 2 en 1 de velocidad y cadencia, medidor de potencia)
Material:	PC+ABS+TPU		
Resistencia al agua:	IPX7		
Peso:	64g	Transferencia de archivos:	Bluetooth (compatible con aplicaciones específicas)
Capacidad de la batería:	1000mAh		

Atención

El nivel de resistencia al agua de ciclo computador es IPX7. Se puede utilizar bajo la lluvia si cierra firmemente la cubierta protectora de la parte trasera. Si llueve mucho, se recomienda quitar el ciclo computador de la bicicleta y guardarlo en una bolsa impermeable.

Renuncia de responsabilidad

- La información que contiene este manual solo se debe usar como referencia. El producto descrito anteriormente puede estar sujeto a cambios debido a los planes constantes de investigación y desarrollo del fabricante sin anunciarlo por adelantado.
- No asumiremos ninguna responsabilidad legal por daños, pérdidas y gastos directos o indirectos, accidentales o especiales, que surjan o estén relacionados con este manual o el producto que contiene.